
BTH 45/70


Erde
230 V
Null
N L
S
N L
PE
N
Ly
AL
RS
Z
W
LMG 21
Brenner-
relais
10
3
8
7
32
11
6
4
12
1
AL= Alarm
RS= Reset
N = Nachkühlthermostat
Z = Zündtravo
Ly= Motorrelais
W= Windfahne
LP= Luftdruckwächter
I = Ionisation
M1= Umluftventilator
M2= Ansaugmotor
BV= Magnetventiel
TH= Thermostat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1,5 uF
gelb/grün
braun
blau
gelb/grün
M1
TH
BV
1 2 3 4 5 6 7
2
3
1
LW
braun
schwarz
gelb/grün
blau
M2