


Nach Störabschaltung leuchtet die rote Störsignalleuchte ständig.
Die Auslegung der Störursachendiagnose ergibt sich aus folgender Sequenz:



Störcodetabelle	
Blinkcode	Mögliche Ursache
2 x blinken • •	- keine Flammenbildung am Ende der «TSA» - defekte oder verschmutzte Ionisationselektrode - defekte oder verschmutzte Brennstoffventile - schlechte Brennereinstellung
3 x blinken • • •	- Luftdruckwächter schließt nicht «LP» defekt «LP» falsch eingestellt - Gebläsemotor läuft nicht
4 x blinken • • • •	- Luftdruckwächter öffnet nicht oder Fremdlicht bei Brennerstart «LP» defekt «LP» falsch eingestellt
5 x blinken • • • • •	- Fremdlicht während Vorlüftung - oder interner Gerätefehler
7 x blinken • • • • • • •	- Flammenabriss während des Betriebs - schlechte Brennereinstellung - defekte oder verschmutzte Brennstoffventile - Kurzschluss zwischen Ionisationselektrode und Masse
8...17 x blinken • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	frei
18 x blinken • • • • • • • • • • • • • • • •	- Luftdruckwächter öffnet während Vorlüftung oder Betrieb «LP» falsch eingestellt 4-maliger Flammenabriss im Betrieb (LMG25...)
19 x blinken • • • • • • • • • • • • • • • •	- Ausgangskontaktfehler - Verdrahtungsfehler - Fremdspeisung auf Ausgangsklemmen
20 x blinken • • • • • • • • • • • • • • • •	interner Gerätefehler

Während der Störursachendiagnose sind die Steuerausgänge spannungslos

- der Brenner bleibt ausgeschaltet
- Ausnahme, Störsignal «AL» an Klemme 10

Wiedereinschaltung des Brenners erfolgt erst nach Entriegelung

- Entriegelungstaster 0,5...3 s drücken