

DA DOL 99-2 Bundprint tilpasning

EN DOL 99-2 Adaptation of relay panel

DE DOL 99-2 Anpassung der Bodenplatte

DA

EN

DE

Modstanden R3 på bundprintet skal klippes af, for at panelet kan køre.

*Dette skal kun gøres, når der anvendes DOL 99-2 panel.*

Der findes tre bundprintversioner. Se fig. 1, 2 eller 3.

Cut the resistance R3 of the relay panel in order to make panel work.


*Only do so when DOL 99-2 panel is applied.*

There are three types of relay panels. See Fig. 1, 2 or 3.


Den Widerstand R3 auf der Bodenplatte abzwicken, damit die Steuereinheit funktionieren kann.

*Dieses Verfahren nur beim Einsatz von DOL 99-2 Platine ausführen.*


Es gibt drei Typen von Bodenplatten. Siehe Abb. 1, 2 oder 3.




Figur/Figure/Abb. 1



Figur/Figure/Abb. 2



Figur/Figure/Abb. 3



Følertilslutning / Sensor connection / Anschluß von Sensor

